

펌웨어 릴리즈 노트

SAMSUNG
BUSINESS

모델명 : SL-M3310ND, M3310ND, M3320D, M3325ND
SL-M3820D, M3820DW, M3820ND, M3825D
SL-M4020ND, M4025ND

날짜:

2016년 6월 29일

버전	유형	변경내용
V4.00.01.14 (2014-3-26)	문제점 수정	에플레이션 기본값 오류 수정
	문제점 수정	진한 텍스트 모드로 설정 후 용량 큰 파일 인쇄시, 폰트깨짐
V4.00.01.18 (2014-7-21)	문제점 수정	Airprint 에서 에러 표시 안되는 문제 수정.
	문제점 수정	Airprint 비활성화 후 아이패드에서 검색, 인쇄되는 문제.
	기능 추가	Google Cloud Print 2.0 기능 추가.
	문제점 수정	네트워크 정보 초기화 후 IP 주소 변경 안되는 문제 수정
	문제점 수정	WIFI 를 통해 PC 로 스캔 실행시 재부팅되는 문제 수정.
	문제점 수정	[Google Cloud Print] 특허 이슈 및 UI 개선
	문제점 수정	Mac OS 10.9 에서 양면인쇄 오류 수정
V4.00.01.26 (2014-11-18)	문제점 수정	[EPSON/IBM] 메뉴맵 오류 수정.
	기능추가	에러코드 추가(M3-1112, 기기 내부에 용지걸림)
	문제점 수정	Mopria 플러그인 서비스 동작 안됨 수정
V4.00.01.29 (2014-12-16)	기능추가	삼성 클라우드 프린트 기능 적용
	문제점 수정	양면인쇄 마진 조정
	문제점 수정	조작판 잠금기능 동작 안되는 문제 수정
V4.00.01.31 (2015-1-23)	문제점 수정	M3320ND 부팅 안되는 문제 수정
V4.00.01.33 (2015-8-6)	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] 인쇄, 탈퇴 간헐적 동작안됨 수정
		네트워크카드 초기화 후 DHCP IP 설정안됨 문제 수정
		[SWAS]간헐적 시간초과 오류 발생하는 문제 수정
		[SWAS Job Accounting] SWAS 로 응답 안되는 문제수정
		[SyncThru Account]여러작업 실행중일때 작업 기록누락수정
	기능추가	SPDS App 지원(서비스 엔지니어용)
		[NewFontEngine] PCL5, PCL6, Post Script 적용
		프록시 서버 인증 지원
		삼성 클라우드 프린트의 토너 잔량, 간편 설치 기능 지원

V4.00.01.34 (2015-9-2)	기능 추가	행망용 신규 토너 카트리지 지원
	문제점 수정	부품교체 메시지 OFF 설정 후 토너 교체 메시지 표시되는 문제 수정
V4.00.01.35 (2016-2-11)	기능 추가	소모품(Crum) 관련 기능 추가
V4.00.02.07 (2016-5-11)	문제점 수정	기기 설정과 제품정보 페이지의 절전모드 설정값이 다르게 나옴
		정착기 에러(Fuser Error) 조건 개선
		USB PDF 인쇄 느림 문제 수정
		선명한 텍스트 기본값 변경
		전원 On, OFF 시, 시스템 무한 리부팅되는 문제 수정
V4.00.02.09 (2016-6-10)	문제점 수정	드라이버 설치 후 인쇄했을때, 프린터 재부팅되는 문제 수정
V4.00.02.10 (2016-6-29)	문제점 수정	수출향 모델(/XEG)의 옵션 기본값 변경

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)


펌웨어 업데이트 방법

USB 케이블로 연결된 프린터

1. 프린터에 연결된 전원 케이블을 제거합니다.
2. 취소(x)버튼을 빠르게 눌렀다 뗐다 반복하면서 전원 케이블을 연결합니다.




3. LED 색상이 주황색인지 확인합니다.
4. 펌웨어 파일(*.hd)을 드래그하여 usblist2.exe 에 올려 놓으면 주황색 LED 가 깜빡이면서 업데이트가 진행됩니다. (약 30초 소요)




5. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

네트워크로 연결된 경우

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.